





1 Carga del reloj

Antes de usar el Moto 360 (2ª generación) por primera vez, retire el protector plástico del dorso del reloj y **cárguelo durante dos horas** o hasta que el indicador de nivel de carga muestre 100%.

Introduzca el cable de conexión micro USB en la base de carga, conéctela a una toma de corriente y coloque el reloj en la base de carga. Su reloj funciona mejor con la base de batería Motorola (2ª generación). Use siempre el cable y el cargador de pared que se incluyen con el reloj.



Durante la carga, deslice hacia abajo para cambiar el color de pantalla en modo de base de carga.

Indicador de nivel de carga

Precaución: antes de usar este dispositivo, lea la información de seguridad, normativa y legal en www.motorola.com/moto360legal

2 Descarga y vinculación*

A: Si tiene un teléfono Android, descargue la aplicación Android Wear de Google Play™ (toque Aplicaciones ☰) → **Play Store**. Si tiene un dispositivo Apple iPhone, descargue la aplicación Android Wear de la App Store de Apple.

B: Abra la aplicación **Android Wear** en el teléfono y siga las indicaciones para vincular el teléfono y el reloj mediante una conexión Bluetooth.

C: También puede mantenerse conectado mediante Wi-Fi** si deja el teléfono en otra habitación o en el trabajo. Para activar o desactivar Wi-Fi, deslice hacia la izquierda en la apariencia del reloj y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta **Ajustes** → **Ajustes de Wi-Fi**.

* Se necesita un teléfono con Android 4.3+ o iOS 8.2+.

** No disponible para Apple iPhone.

3 Descarga de Motorola Connect*

Use Motorola Connect en el teléfono para configurar y gestionar su Moto 360 y otros dispositivos inteligentes de Motorola.



Con Motorola Connect, los usuarios de Android pueden:

- Personalizar elementos de la apariencia del reloj, como el color de primer plano, el de fondo, y mucho más.
- Diseñar su propia apariencia para el reloj.
- Cambiar el color de pantalla del reloj cuando se pone en la base.
- Ver la última ubicación conocida del reloj en caso de que lo pierda.

Si no tiene la aplicación Motorola Connect en su teléfono Android, obténgala en Google Play (toque Aplicaciones ☰) → **Play Store**.

* No disponible para Apple iPhone.

Moto Body

Moto Body realiza un seguimiento de sus niveles de actividad y forma física y ofrece consejos de entrenamiento para ayudarle a alcanzar sus metas y mantener un estilo de vida más saludable.



Con Moto Body puede:

- Llevar el seguimiento de los pasos, la distancia y las calorías que quema, con respecto a sus objetivos.
- Medir su frecuencia cardíaca y registrar su actividad de seguimiento con respecto a sus objetivos.
- Recibir puntualmente notificaciones útiles a lo largo del día.

Para iniciar la aplicación en el reloj, deslice hacia la izquierda en la apariencia del reloj y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Moto Body**.

Compruebe que el reloj está bien ajustado a la muñeca para obtener una medición precisa de la frecuencia cardíaca.

Para una experiencia más completa, obtenga la aplicación de móvil Moto Body* para su teléfono Android en Google Play (toque Aplicaciones ☰) → **Play Store**.

* No disponible para Apple iPhone.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Apple e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados. ID de producto: Moto 360 (2ª generación) Número de manual: 68017959020-A

motorola.com



Listo para empezar



Para activarlo, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el reloj vibre.

Para desactivarlo, deslice hacia la izquierda en la apariencia del reloj y, a continuación desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Apagar**.

- Para **atenuar la pantalla**, pulse el botón de encendido o pulse la pantalla con la palma de la mano hasta que vibre. Para **encender** la pantalla, pulse el botón de encendido o toque la pantalla.
- Para **ajustar las notificaciones**, deslice hacia abajo desde la parte superior de la apariencia del reloj. Desde ahí, deslice hacia la izquierda para activar el **modo de sala de cine** (pantalla apagada y notificaciones desactivadas). Siga deslizando hacia la izquierda para **augmentar el brillo de la pantalla** o abrir el menú **Ajustes**.


- **Pantalla siempre encendida:** esta función mantiene la apariencia del reloj ligeramente iluminada cuando este no se encuentra en uso. También mantiene las aplicaciones que permanecen siempre encendidas (como mapas y actividad física) en modo ambiente para optimizar la duración de la batería. Para **activar**, deslice hacia la izquierda en la apariencia del reloj y, a continuación, deslice hacia abajo y toque **Ajustes** → **Pantalla siempre encendida**.


Apariencias del reloj

Cambie la apariencia del reloj para satisfacer sus necesidades y definir su estilo.

1. Mantenga pulsado el dedo en la pantalla para ver todas sus apariencias de reloj.
2. Deslice el dedo a derecha o izquierda para buscar el aspecto del reloj que desee.



3. Toque  para personalizar la nueva apariencia del reloj o simplemente toque la nueva apariencia del reloj para seleccionarla.

Diales activos: algunas apariencias de reloj incorporan diales activos, que proporcionan de un vistazo información importante como el tiempo y los pasos diarios. Para personalizar los diales activos, toque  cuando seleccione la apariencia del reloj.



Notificaciones

Use los gestos táctiles para ver tarjetas, seleccionar acciones y otras opciones.

Deslice hacia arriba en una notificación para leerla. Deslice hacia arriba de nuevo para ver tarjetas adicionales, en caso de que estén disponibles.




Deslice hacia la izquierda en una notificación para ver más detalles y realizar distintas acciones. **Deslice hacia la derecha** para omitir la notificación.



Deslice hacia abajo para minimizar una notificación y volver a la pantalla principal. **Desplazamiento manos libres:** examine las notificaciones con un simple giro de muñeca. Para activar los gestos de muñeca, desplácese hacia la izquierda en la apariencia del reloj y, a continuación, desplácese hacia abajo y toque **Ajustes** → **Gestos de muñeca**.



Comandos de voz

Simplemente diga "OK Google" para empezar a utilizar los comandos de voz. Verá una pantalla en blanco con un icono  rojo.

Pruebe algunos comandos como los siguientes:

- **Manda un mensaje a [nombre] diciendo te veo en 30 minutos.**
- **Manda un correo a [nombre] con el asunto iré a visitarte pronto.**
- **Recordatorio, comer más manzanas.**
- **Recuérdame que debo ir a correr a las 7 am.**
- **¿Qué tan alto es la Torre Eiffel?**
- **Despiértame a las 6:30 de la mañana**

Para ver una lista de comandos de voz, deslice el dedo hacia la izquierda tres veces desde la apariencia del reloj.

Ayuda y más

Ajustar el tamaño de la correa metálica: ¿necesita ajustar el tamaño de la correa metálica? Le recomendamos que lleve el Moto 360 a una joyería o taller de reparación de relojes. El uso de una correa diferente a las de Motorola no se recomienda ni está cubierto por la garantía.

Correas de cuero: al igual que con otras pieles, tenga cuidado cuando lleve prendas de colores claros con el reloj. Es posible que se produzca alguna transferencia de color con el uso. Para limpiarla, simplemente frótele con un paño suave y húmedo. No use abrillantadores ni cremas. No es recomendable la exposición directa al agua.

Consejos y sugerencias: para consultar la guía del usuario completa, tutoriales y consejos útiles, visite

www.motorola.com/mymoto360

Ayuda: para obtener ayuda y más, inicie la aplicación  **Android Wear** en su teléfono y toque  → **Ayuda y comentarios**.

Soporte: visítenos en www.motorola.com/support